F								ne delle zone								
			Cor	ndizioni per	escludere				Mod	dalità di con	nando	Condizioni	Condizioni di apparato			
		Punto finale itinerari	Punto iniziale			ne EDCO	Regime SPT	Regime SPT per la stabilizzazione								
na	Stato TP (AutA)	a riposo (1)	itinerari a riposo (1)	istradamenti a riposo (1)	istradamenti a riposo (1)	su C.d.B. (2)	inclusa	Regime J	TP (AutA) attivo	TP (AutA) a riposo		dell'esclusione				
								Comando DCO	Fs in atto	Chiave azionata	Chiave azionata	Chiave estratta	"P" (D) luminose spente			
_	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	A RIPOSO	03s - 04s	_	-	-	11 - 12	-	cZ01/DC0	-	▶ Z01	▶ Z01	T Z01	-			
2	A RIPOSO	03d - 04d	-	-	-	21 -22	-	cZ02/DC0	-	▶ Z02	▶ Z02	T Z02	-			
3	_	-	-	-	-	15 - 23 - 29 - 27	-	cZ03/DC0	-	▶ Z05	▶ Z03		-			
	_	08d	08ss	-	-	-	-	cZI/DCO	-	► ZI	▶— ZI (*)	-	-			
ı	_	06d	06s	-	-	-	-	eZII/DCO	-	► ZII	▶ — ZII (*)	-	-			
II	_	04s-04d	04s-04d	-	-	-	-	eZIII/DCO	-	► ZIII	▶ ZIII (*)	-	-			
V	-	03s-03d	03s-03d	-	-	-	-	eZIV/DC0	FS 01 o FS 02	▶— ZIV	▶— ZIV (*)	-	01 o 02			

	Note	Condizion
Numero	Descrizione	Chiave
(1)	Condizione non verificata nel regine TP/EDCO (Aut/EDCO).	da estrarre
(2)	I bloccamenti ai quali si fa riferimento possono essere di itinerario, istradamenti o carrello.	
		1
		Z01

Chiave	Esclusione	Chiave TI	Stato TP (AutA)	I	Regine J	
da estrarre	zona in atto (1)	inserita		Comando DCO	Comunicazioni normali oppure zone confinanti non incluse	
1	2	3	4	5	6	
Z01	nota (1)	chTI 🗼	A RIPOSO	cZ01/DC0	D01 o Z03	
Z02	nota (1)	chTI 🗼	-	cZ02/DC0	D04 o Z03	
Z03	nota (1)	chTI 🗼	-	cZ03/DC0	D01 o Z01; D04 o Z01	
ZI	nota (1)	chTI 🗼	-	cZI/DC0	-	
ZII	nota (1)	chTI 🗼	-	eZII/DC0	-	
ZIII	nota (1)	chTI 🗼	-	eZIII/DCO	-	
ZIV	nota (1)	chTI 📗	_	cZIV/DC0	-	

	Note			Condizioni	pe
Numero	Descrizione		Condizion	ni per la ri	att
(1)	Devono essere verificate per la Zona di cui si intende estrarre la chiave le "Condizioni per l'esclusione delle Zone" riportate nella relativa tabella.	Zona	Regine J Comunicazioni normali oppure zone confinanti non escluse con chiavi inserite	Chiave manovra a mano deviatoio inserite in U.B.	pe.
		1	2	3	

		Condizioni	per la riattiv	azione delle z	zone escluse					
	Condizion	ni per la ri	attivazione	MODALITA' DI COMANDO					Numer	О
Zona	Regine J	Chiave manovra	Punto finale	Chiavi	Regime J	TP/EDCO	(AutA/EDCO)		(1)	Сог
	Comunicazioni normali oppure zone confinanti non escluse con chiavi inserite	a mano deviatoio	percorso carrelli a riposo (1)	di zona normali	Comando annullamento DCO	Fs non in atto	Stabilizzazione percorso			
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	D01 o Z03	ch01	-	Z01	aZ01/DC0	-	-			
02	D04 o Z03	ch04	-	Z02	aZO2/DCO	_	-			
03	D03 o Z01; D04 o Z03	ch03 - ch04	-	Z07	aZO7/DCO	-	-			
I	_	_	08s	ZI	aZI/DC0	_	_			

	Note		
О	Descrizione	Numero	
	Condizione non verificata nel regime TP/EDCO (AutA/EDCO)	(1)	Nella tabella viene i

			Note			IMPRESA ESECUTRICE:
		Numero	Descrizione			Tire
utA/EDCO)]	(1)	Nella tabella viene indicato fra parentesi () il P.f. e il tempo.]		TECNIS
					i	











PROGETTO ESECUTIVO

SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

FIERA SAMPOLO

TABELLA DELLE CONDIZIONI ZONE IS

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA R S 7 2 0 1 E Z Z T T T I S 0 2 0 3 0 0 7 B

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)







	Emissione	ŒĎ^ e	20.07.10	M.Mascherucci	22.07.10	S. Esposito		12.01.10
			20.07.10		22.07.10			12.01.10
Emissione		ŒÉÓ^ e	19.09.11	M.Mascherucci	19.09.11	S. E	sposito	19.09.11
			19.09.11		19.09.11			19.09.11
S72	201EZZTTIS0203007A						n. Elab.	:

determina anche la stabilizzazione dell'esclusione pur senza l'estrazione

(*) L'azionamento della chiave