

**Comune di Palermo  
Area Infrastrutture  
Ufficio Opere Pubbliche**

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA  
ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL  
CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE  
DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

All.

**C.2.3.3.1**

**TABULATO DI CALCOLO MANUFATTO DI  
GRIGLIATURA E SFIORO DI VIA LEONARDO DA  
VINCI - STRUTTURA SUB C -  
CATEGORIA DI SUOLO B**

VERIFICA

Ai sensi dell'art.112 D.Leg.vo n.163/2006 e artt.52-53 D.P.R n.207/201

Prot. 01 del 10/07/2015

IL VERIFICATORE

ING. GAETANO RUSSO



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RIQUALIFIC. URBANA E DELLE INFRASTR.

STAFF CAPO AREA

VALIDAZIONE

ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 207/10 recepito con la L.R.12/11

Prot. n. 05 del 11/08/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. MARISA BELLOMO



**Progettisti**

**Ing. Luigi Bonuso**



**Ing. Marilena Grassadonia**



**Collaboratore  
Ing. Fabio Marineo**

**Palermo, Novembre 2014**



## RELAZIONE DI CALCOLO

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

### • **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 14/01/2008 pubblicato nel suppl. 30 G.U. 29 del 4/02/2008, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 “*Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*”.

### • **METODI DI CALCOLO**

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti:

- 1) Per i carichi statici: *METODO DELLE DEFORMAZIONI*;
- 2) Per i carichi sismici: metodo dell'*ANALISI MODALE* o dell'*ANALISI SISMICA STATICA EQUIVALENTE*.

Per lo svolgimento del calcolo si è accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

### • **CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE**

Il calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (**F.E.M.**).

Possono essere inseriti due tipi di elementi:

- 1) Elemento monodimensionale asta (*beam*) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di libertà. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.
- 2) L'elemento bidimensionale shell (*quad*) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento è duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene perseguita tramite il *metodo di Cholesky*.

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

### • **RELAZIONE SUI MATERIALI**

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportati nel seguito per ciascuna tipologia di materiale utilizzato.

### • **ANALISI SISMICA DINAMICA**

L'analisi sismica dinamica è stata svolta con il metodo dell'analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative frequenze è stata perseguita con il *metodo di Jacobi*.

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare l'eccitazione di più dell'85% della massa totale della struttura.

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcato di ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).

Le forze orizzontali così calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigiditi (pilastri e pareti di taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

Per la verifica della struttura si è fatto riferimento all'analisi modale, pertanto sono prima calcolate le sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.

I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto l'equilibrio ai nodi perde di significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di riferimento globale.

### • **VERIFICHE**

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono involupando tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica è stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio è stato adottato per il calcolo delle staffe.

Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono però riportate le armature massime richieste nella metà superiore (testa) e inferiore (piede).

La fondazione su travi rovesce è risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidità flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti l'elemento asta su suolo elastico alla *Winkler*.

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano.

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidità relativa delle varie travate convergenti su ogni nodo.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

#### • DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati:

##### TRAVI:

Area minima delle staffe pari a  $1.5 \cdot b$  mmq/ml, essendo  $b$  lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0,8 dell'altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimità degli appoggi o di carichi concentrati per una lunghezza pari all'altezza utile della sezione, il passo minimo sarà 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.

Armatura longitudinale in zona tesa  $\geq 0,15\%$  della sezione di calcestruzzo. Alle estremità è disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.

In zona sismica, nelle zone critiche il passo staffe è non superiore al minimo di:

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB;
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa è maggiore o uguale a 0,5.

##### PILASTRI:

Armatura longitudinale compressa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di  $0,10 \cdot N_{ed} / f_{yd}$ ;

Barre longitudinali con diametro  $\geq 12$  mm;

Diametro staffe  $\geq 6$  mm e comunque  $\geq 1/4$  del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.


In zona sismica l'armatura longitudinale è almeno pari all'1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento è non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:

- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

#### • SISTEMI DI RIFERIMENTO


##### 1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Il sistema di riferimento globale è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori:




##### 2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta ed orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni:



3) SISTEMA LOCALE DELL'ELEMENTO SHELL

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore:



• UNITÀ DI MISURA

Si adottano le seguenti unità di misura:

[lunghezze]	= m
[forze]	= kgf / daN
[tempo]	= sec
[temperatura]	= °C

• CONVENZIONI SUI SEGNI

I carichi agenti sono:

- 1) Carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;
- 2) Forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell'asta, quelle concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.


I gradi di libertà nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi.

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Le sezioni delle aste in c.a.o. riportate nel seguito sono state raggruppate per tipologia. Le tipologie disponibili sono le seguenti:

- 1) RETTANGOLARE
- 2) a T
- 3) ad I
- 4) a C
- 5) CIRCOLARE
- 6) POLIGONALE

Nelle tabelle sono usate alcune sigle il cui significato è spiegato dagli schemi riportati in appresso:



Per quanto attiene alla tipologia poligonale le diciture V1, V2, ..., V10 individuano i vertici della sezione descritta per coordinate. In coda alle presenti stampe viene riportata la tabellina riassuntiva delle caratteristiche statiche delle sezioni in parola in termini di area, momenti di inerzia baricentrici rispetto all'asse X ed Y (I<sub>xg</sub> ed I<sub>yg</sub>) e momento d'inerzia polare (I<sub>p</sub>).

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio materiali.

<b>Materiale N.ro</b>	: Numero identificativo del materiale in esame
<b>Densità</b>	: Peso specifico del materiale
<b>Ex * 1E3</b>	: Modulo elastico in direzione x moltiplicato per 10 al cubo
<b>Ni.x</b>	: Coefficiente di Poisson in direzione x
<b>Alfa.x</b>	: Coefficiente di dilatazione termica in direzione x
<b>Ey * 1E3</b>	: Modulo elastico in direzione y moltiplicato per 10 al cubo
<b>Ni.y</b>	: Coefficiente di Poisson in direzione y
<b>Alfa.y</b>	: Coefficiente di dilatazione termica in direzione y
<b>E11 * 1E3</b>	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 1a colonna
<b>E12 * 1E3</b>	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 2a colonna
<b>E13 * 1E3</b>	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 3a colonna
<b>E22 * 1E3</b>	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 2a colonna
<b>E23 * 1E3</b>	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 3a colonna
<b>E33 * 1E3</b>	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 3a riga - 3a colonna

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio shell.

<b>Sezione N.ro</b>	: Numero identificativo dell'archivio sezioni (dal numero 601 in poi)
<b>Spessore</b>	: Spessore dell'elemento
<b>Base foro</b>	: Base di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)
<b>Altezza foro</b>	: Altezza di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)
<b>Codice</b>	: Codice identificativo della posizione del foro (1 = al centro; 0 = qualunque posizione)
<b>Ascissa foro</b>	: Ascissa dello spigolo inferiore sinistro del foro
<b>Ordinata foro</b>	: Ordinata dello spigolo inferiore sinistro del foro
<b>Tipo mater.</b>	: Numero di archivio dei materiali shell
<b>Tipo elem.</b>	: Schematizzazione dell'elemento a livello di calcolo:
	0 = Lastra - Piastra
	1 = Lastra
	2 = Piastra

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le aste in elevazione, per quelle di fondazione, per i pilastri e per i setti.

<b>Crit.N.ro</b>	: Numero indicativo del criterio di progetto
<b>Elem.</b>	: Tipo di elemento strutturale
<b>%Rig.Tors.</b>	: Percentuale di rigidezza torsionale
<b>Mod. E</b>	: Modulo di elasticità normale
<b>Poisson</b>	: Coefficiente di Poisson
<b>Sgmc</b>	: Tensione massima di esercizio del calcestruzzo
<b>tauc0</b>	: Tensione tangenziale minima
<b>tauc1</b>	: Tensione tangenziale massima
<b>Sgmf</b>	: Tensione massima di esercizio dell'acciaio
<b>Om.</b>	: Coefficiente di omogeneizzazione
<b>Gamma</b>	: Peso specifico del materiale
<b>Coprstaffa</b>	: Distanza tra il lembo esterno della staffa ed il lembo esterno della sezione in calcestruzzo
<b>Fi min.</b>	: Diametro minimo utilizzabile per le armature longitudinali
<b>Fi st.</b>	: Diametro delle staffe
<b>Lar. st.</b>	: Larghezza massima delle staffe
<b>Psc</b>	: Passo di scansione per i diagrammi delle caratteristiche
<b>Pos.pol.</b>	: Numero di posizioni delle armature per la verifica di sezioni poligonali
<b>D arm.</b>	: Passo di incremento dell'armatura per la verifica di sezioni poligonali
<b>Iteraz.</b>	: Numero massimo di iterazioni per la verifica di sezioni poligonali
<b>Def. Tag.</b>	: Deformabilità a taglio (si, no)
<b>%Scorr.Staf.</b>	: Percentuale di scorrimento da far assorbire alle staffe
<b>P.max staffe</b>	: Passo massimo delle staffe
<b>P.min.staffe</b>	: Passo minimo delle staffe
<b>tMt min.</b>	: Tensione di torsione minima al di sotto del quale non si arma a torsione

<b>Ferri parete</b>	: Presenza di ferri di parete a taglio
<b>Ecc.lim.</b>	: Eccentricità M/N limite oltre la quale la verifica viene effettuata a flessione pura
<b>Tipo ver.</b>	: Tipo di verifica (0 = solo Mx; 1 = Mx e My separate; 2 = deviata)
<b>Fl.rett.</b>	: Flessione retta forzata per sezioni dissimmetriche ma simmetrizzabili (0 = no; 1 = si)
<b>Den.X pos.</b>	: Denominatore della quantità $q^*l^3$ per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma positivo
<b>Den.X neg.</b>	: Denominatore della quantità $q^*l^3$ per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma negativo
<b>Den.Y pos.</b>	: Denominatore della quantità $q^*l^3$ per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma positivo
<b>Den.Y neg.</b>	: Denominatore della quantità $q^*l^3$ per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma negativo
<b>%Mag.car.</b>	: Percentuale di maggiorazione dei carichi statici della prima combinazione di carico
<b>Linear.</b>	: Coefficiente descrittivo del comportamento dell'asta: 1 = comportamento lineare sia a trazione che a compressione 2 = comportamento non lineare sia a trazione che a compressione. 3 = comportamento lineare solo a trazione. 4 = comportamento non lineare solo a trazione. 5 = comportamento lineare solo a compressione. 6 = comportamento non lineare solo a compressione.
<b>Appesi</b>	: Flag di disposizione del carico sull'asta (1 = appeso, cioè applicato all'intradosso; 0 = non appeso, cioè applicato all'estradosso)
<b>Min. T/sigma</b>	: Verifica minimo T/sigma (1 = si; 0 = no)
<b>Verif.Alette</b>	: Verifica alette travi di fondazione (1 = si; 0 = no)
<b>Kwinkl.</b>	: Costante di sottofondo del terreno

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le verifiche agli stati limite.

<b>Cri.Nro</b>	: Numero identificativo del criterio di progetto
<b>Tipo Elem.</b>	: Tipo di elemento: trave di elevazione, trave di fondazione, pilastro
<b>fck</b>	: Resistenza caratteristica del calcestruzzo
<b>fcd</b>	: Resistenza di calcolo del calcestruzzo
<b>rcd</b>	: Resistenza di calcolo a flessione del calcestruzzo (massimo del diagramma parabola rettangolo)
<b>fyk</b>	: Resistenza caratteristica dell'acciaio
<b>fyd</b>	: Resistenza di calcolo dell'acciaio
<b>Ey</b>	: Modulo elastico dell'acciaio
<b>ec0</b>	: Deformazione limite del calcestruzzo in campo elastico
<b>ecu</b>	: Deformazione ultima del calcestruzzo
<b>eyu</b>	: Deformazione ultima dell'acciaio
<b>Ac/At</b>	: Rapporto dell'incremento fra l'armatura compressa e quella tesa
<b>Mt/Mtu</b>	: Rapporto fra il momento torcente di calcolo e il momento torcente resistente ultimo del calcestruzzo al di sotto del quale non si arma a torsione
<b>Wra</b>	: Ampiezza limite della fessura per combinazioni rare
<b>Wfr</b>	: Ampiezza limite della fessura per combinazioni frequenti
<b>Wpe</b>	: Ampiezza limite della fessura per combinazioni permanenti
<b><math>\sigma</math> Rara</b>	: Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni rare
<b><math>\sigma</math> Perm</b>	: Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni permanenti
<b><math>\sigma</math> Rara</b>	: Sigma massima dell'acciaio per combinazioni rare
<b>SpRar</b>	: Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni rare
<b>SpPer</b>	: Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni permanenti
<b>Coef. Visc.:</b>	: Coefficiente di viscosità

#### • SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input dei fili fissi:

- **Filo** : Numero del filo fisso in pianta.
- **Ascissa** : Ascissa.
- **Ordinata** : Ordinata.

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input delle quote di piano:

- **Quota** : Numero identificativo della quota del piano.
- **Altezza** : Altezza dallo spiccatto di fondazione.
- **Tipologia** : Le tipologie previste sono due:

**0 = Piano sismico**, ovvero piano che è sede di massa, sia strutturale che portata, che deve essere considerata ai fini del calcolo sismico. Tutti i nodi a questa quota hanno gli spostamenti orizzontali legati dalla relazione di impalcato rigido.

**1 = Interpiano**, ovvero quota intermedia che ha rilevanza ai fini della geometria strutturale ma la cui massa non viene considerata a questa quota ai fini sismici. I nodi a questa quota hanno spostamenti orizzontali indipendenti.

#### ▮ SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input delle travi:

<b>Trave</b>	: Numero identificativo della trave alla quota in esame
<b>Sez.</b>	: Numero di archivio della sezione della trave. Se il numero sezione è superiore a 600, si tratta di setto di altezza pari all'interpiano e di cui nei successivi dati viene specificato il solo spessore
<b>Base x Alt.</b>	: Ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza
<b>Magrone</b>	: Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo alla Winkler
<b>Ang.</b>	: Angolo di rotazione della sezione attorno all'asse
<b>Filo in.</b>	: Numero del filo fisso iniziale della trave
<b>Filo fin.</b>	: Numero del filo fisso finale della trave
<b>Quota in.</b>	: Quota dell'estremo iniziale della trave
<b>Quota fin.</b>	: Quota dell'estremo finale della trave
<b>dx in</b>	: Scostamento in direzione X del punto iniziale dell'asse della trave dal filo fisso iniziale di riferimento
<b>dx f</b>	: Scostamento in direzione X del punto finale dell'asse della trave dal filo fisso finale di riferimento
<b>dy in</b>	: Scostamento in direzione Y del punto iniziale dell'asse della trave dal filo fisso iniziale di riferimento
<b>dy f</b>	: Scostamento in direzione Y del punto finale dell'asse della trave dal filo fisso finale di riferimento
<b>Pann.</b>	: Carico sulla trave dovuto a pannelli di solai.
<b>Tamp.</b>	: Carico sulla trave dovuto a tamponature
<b>Ball.</b>	: Carico sulla trave dovuto a ballatoi
<b>Espl.</b>	: Carico sulla trave imposto dal progettista
<b>Tot.</b>	: Totale dei carichi verticali precedenti
<b>Torc.</b>	: Momento torcente distribuito agente sulla trave imposto dal progettista
<b>Orizz.</b>	: Carico orizzontale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista
<b>Assia.</b>	: Carico assiale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista
<b>Ali.</b>	: Aliquota media pesata dei carichi accidentali per la determinazione della massa sismica
<b>Crit.N.ro</b>	: Numero identificativo del criterio di progetto associato alla trave

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le cui sigle hanno il seguente significato:

**Codice:** Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:

**I** = incastro; **K** = appoggio scorrevole; **C** = cerniera sferica; **E** = esplicito; **CF** = cerniera flessionale.

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) è esplicitato dai successivi dati:

<b>Tx, Ty, Tz</b>	: Valori delle rigidzze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidzza per la variazione di spostamento. Se infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero), fattore di connessione, il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidzza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è parallelo all'asse della trave.
<b>Rx, Ry, Rz</b>	: Valori delle rigidzze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidzza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero), fattore di connessione, il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidzza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è parallelo all'asse della trave.

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'input piastre.

<b>Piastra N.ro</b>	: Numero identificativo della piastra in esame
<b>Filo 1</b>	: Numero del filo fisso su cui è stato posto il primo spigolo della piastra
<b>Filo 2</b>	: Numero del filo fisso su cui è stato posto il secondo spigolo della piastra
<b>Filo 3</b>	: Numero del filo fisso su cui è stato posto il terzo spigolo della piastra
<b>Filo 4</b>	: Numero del filo fisso su cui è stato posto il quarto spigolo della piastra
<b>Tipo carico</b>	: Numero di archivio delle tipologie di carico
<b>Quota filo 1</b>	: Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del primo filo fisso
<b>Quota filo 2</b>	: Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del secondo filo fisso
<b>Quota filo 3</b>	: Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del terzo filo fisso
<b>Quota filo 4</b>	: Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del quarto filo fisso
<b>Tipo sezione</b>	: Numero identificativo della sezione della piastra
<b>Spessore</b>	: Spessore della piastra
<b>Kwinkler</b>	: Costante di Winkler del terreno su cui poggia la piastra (zero nel caso di piastre in elevazione)
<b>Tipo mater.</b>	: Numero di archivio dei materiali shell

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei carichi e vincoli nodali.

<b>Filo</b>	: Numero identificativo del filo fisso
<b>Quo N.</b>	: Numero identificativo della quota di riferimento secondo la codifica dell'input quote
<b>D.Quo.</b>	: Delta quota, ovvero scostamento della quota del nodo dalla quota di riferimento
<b>P. Sis</b>	: Piano sismico di appartenenza del nodo in esame. È possibile avere più piani sismici alla stessa quota di impalcato
<b>Codi</b>	: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata: <b>I</b> = Incastro <b>A</b> = Automatico <b>C</b> = Cerniera sferica <b>E</b> = Esplicito Il vincolo di tipo 'A', cioè' automatico, corrisponde ad un tipo di vincolo scelto dal programma in funzione delle varie situazioni strutturali riscontrate. Per valutare quale tipo di vincolo è stato imposto da CDSWin in questi casi è necessario riferirsi ai dati delle successive colonne della presente tabella di stampa
<b>Tx, Ty, Tz</b>	: Valori delle rigidzze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione è impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo
<b>Rx, Ry, Rz</b>	: Valori delle rigidzze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione è impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo
<b>Fx, Fy, Fz</b>	: Valori delle forze concentrate applicate al nodo in esame
<b>Mx, My, Mz</b>	: Valori delle coppie concentrate applicate al nodo in esame

**ARCHIVIO MATERIALI PIASTRE: MATRICE ELASTICA**

Materiale N.ro	Densita' kg/mc	Ex*1E3 kg/cmq	Ni.x	Alfa.x (*1E5)	Ey*1E3 kg/cmq	Ni.y	Alfa.y (*1E5)	E11*1E3 kg/cmq	E12*1E3 kg/cmq	E13*1E3 kg/cmq	E22*1E3 kg/cmq	E23*1E3 kg/cmq	E33*1E3 kg/cmq
1	2500	285	0,20	1,00	285	0,20	1,00	296	59	0	296	0	119

**ARCHIVIO SEZIONI SHELLS**

Sezione N.ro	Spessore cm	Tipo Mater.	Tipo Elemento (descrizione)
601	35	1	LASTRA-PIASTRA
602	15	1	LASTRA-PIASTRA

**ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO**

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Varia bile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
1	200	0	2000	0	Categ. E	1,0	0,9	0,8		BOTOLA CISTERNA
2	0	6500	2000	0	Categ. E	1,0	0,9	0,8		SOLETTA IN C.A. H=30cm
3	0	1000	2000	0	Categ. E	1,0	0,9	0,8		SOLETTA PIENA IN C.A. H=20cm

**CRITERI DI PROGETTO**

IDENTIF.		CARATTERISTICHE DEL MATERIALE							DURABILITA'			CARATTER.COSTRUTTIV E					FLAG	
Crit N.ro	Elem.	% Rig Tors.	% Rig Fless	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. El kg/cmq	Pois son	Gamm a kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Copr staf	Copr ferr	Fi min	Fi st.	Lun sta	Li n.	Ap pe
1	ELEV.	60	100	C25/30	B450C	314758	0,20	2500	XC2/XC3	POCO SENS.	0,00	2,5	4,0	14	8	80	0	0
3	PILAS	60	100	C25/30	B450C	314758	0,20	2500	XC2/XC3	POCO SENS.	0,00	2,5	4,0	14	8	50	0	0

**CRITERI DI PROGETTO**

**CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO**

Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar kg/cmq	σcPer kg/cmq	σfRar kg/cmq	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
1	ELEV.	250,0	141,0	141,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	150,0	112,0	3600				2,0	0,08
3	PILAS	250,0	141,0	141,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	150,0	112,0	3600				2,0	0,08

**MATERIALI SHELL IN C.A.**

IDENT		%	CARATTERISTICHE					DURABILITA'			COPRIFERRO	
Mat. N.ro	Rig Fls	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. E kg/cmq	Pois- son	Gamma kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Setti (cm)	Piastre (cm)	
1	100	C20/25	FeB44k	285000	0,20	2500	ORDIN. X0	SENSIBILE	0,00	2,0	2,0	

**MATERIALI SHELL IN C.A.**

**CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO**

Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar kg/cmq	σcPer kg/cmq	σfRar kg/cmq	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
1	SETTI	200,0	113,0	113,0	4400	4400	3826	2100000	0,20	0,35	1,00	50			0,3	0,2	120,0	90,0	3520					

**CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI E SU PALI**

IDEN	COSTANTE WINKLER		IDEN	COSTANTE WINKLER		IDEN	COSTANTE WINKLER	
Crit N.ro	KwVert kg/cm	KwOriz. kg/cm	Crit N.ro	KwVert kg/cm	KwOriz. kg/cm	Crit N.ro	KwVert kg/cm	KwOriz. kg/cm
1	15,00	0,00	2	10,00	0,00	3	10,00	0,00

**DATI GENERALI DI STRUTTURA**

**DATI GENERALI DI STRUTTURA**

Massima dimens. dir. X (m)	1,80	Altezza edificio (m)	5,50
Massima dimens. dir. Y (m)	2,80	Differenza temperatura(°C)	15
PARAMETRI SISMICI			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	SECONDA
Longitudine Est (Grd)	13,30000	Latitudine Nord (Grd)	38,12000
Categoria Suolo	B	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	SI (KR=1)	Regolarita' in Pianta	SI
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	50,00
Accelerazione Ag/g	0,06	Periodo Tc (sec.)	0,25
Fo	2,33	Fv	0,77
Fattore Stratigrafia 'S'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,12
Periodo TC (sec.)	0,36	Periodo TD (sec.)	1,84

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	475,00
Accelerazione Ag/g	0,18	Periodo Tc (sec.)	0,29
Fo	2,38	Fv	1,35
Fattore Stratigrafia 'S'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,14
Periodo TC (sec.)	0,41	Periodo TD (sec.)	2,30
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.C.			
Probabilita' Pvr	0,05	Periodo di Ritorno Anni	975,00
Accelerazione Ag/g	0,23	Periodo Tc (sec.)	0,30
Fo	2,42	Fv	1,56
Fattore Stratigrafia 'S'	1,18	Periodo TB (sec.)	0,14
Periodo TC (sec.)	0,42	Periodo TD (sec.)	2,51
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 1			
Classe Duttilita'	BASSA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti
AlfaU/Alfa1	1,20	Fattore riduttivo KW	0,50
Fattore di struttura 'q'	1,80		
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 2			
Classe Duttilita'	BASSA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti
AlfaU/Alfa1	1,20	Fattore riduttivo KW	0,50
Fattore di struttura 'q'	1,80		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno per comb. eccez.	1,00	Legno per comb. fundament.:	1,50
Livello conoscenza	NUOVA COSTRUZIONE		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI						
Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m		Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	0,00	0,77		2	3,93	0,00
3	0,58	3,76		4	1,89	3,76
5	1,89	3,16		6	2,49	3,76
7	2,49	3,16		8	4,66	3,76

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI									
Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.	Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra			1	6,70	Piano sismico		
2	7,00	Interpiano	NO	NO				NO	NO

SETTI ALLA QUOTA 6.7 m																											
GEOMETRIA					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI							PRESSIONI		RINFORZI MUR					
Sett N.ro	Sez N.r	Sp. cm	Fil in.	Fil fin.	Q in. (m)	Q fin. (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann kg/m	Tam p	Ball	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg/m	Assia %	Ali	Psup. kg/mq	Pinf.	Mat Nro	Ini cm	Fin. cm	
1	601	35	1	2	6,70	6,70	-3	-17	0	-3	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-6500			
2	601	35	2	8	6,70	6,70	17	-3	0	17	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-6500			
4	601	35	8	6	6,70	6,70	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-6500			
5	601	35	6	4	6,70	6,70	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-6500			
6	601	35	4	3	6,70	6,70	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-6500			
7	601	35	3	1	6,70	6,70	-17	3	0	-17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-6500			

FORI SETTI ALLA QUOTA 6.7 m											
Setto N.ro	Foro N.ro	Base f cm	Alt. f cm	Codice Posiz.Foro	Asc. f cm	Ord. f cm	Sezione Catena	Sezione Cerchiatura	Sezione Architrave	Sezione Piedritti	Materiale SottoFin.
2	1	50	50	LIBERO	152	100	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	0
4	1	30	30	LIBERO	130	290	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	0

SETTI ALLA QUOTA 7 m																										
GEOMETRIA					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI							PRESSIONI		RINFORZI MUR				
Sett N.ro	Sez N.r	Sp. cm	Fil in.	Fil fin.	Q in. (m)	Q fin. (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann kg/m	Tam p	Ball	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg/m	Assia %	Ali	Psup. kg/mq	Pinf.	Mat Nro	Ini cm	Fin. cm
1	602	15	4	5	7,00	7,00	-8	0	0	-8	0	0	548	0	0	0	548	0	0	0	80	-2000	-2000			
2	602	15	5	7	7,00	7,00	0	-8	0	0	-8	0	548	0	0	0	548	0	0	0	80	-2000	-2000			
3	602	15	7	6	7,00	7,00	8	0	0	8	0	0	548	0	0	0	548	0	0	0	80	-2000	-2000			

SETTI ALLA QUOTA 7 m																										
GEOMETRIA					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI							PRESSIONI		RINFORZI MUR				
Sett	Sez	Sp.	Fil	Fil	Q in.	Q.fin	Dxi	Dyi	Dzi	Dxf	Dyf	Dzf	Pann	Tam	Ball	Espl	Tot.	Torc	Orizz	Assia	Ali	Psup.	Pinf.	Mat	Ini	Fin.
N.ro	N.r	cm	in.	fin	(m)	(m)	cm	cm	cm	cm	cm	cm			kg / m			kg	kg / m	%	kg/mq	kg/mq	Nro	cm	cm	
4	602	15	6	4	7,00	7,00	0	8	0	0	8	0	548	0	0	0	548	0	0	0	80	-2000	-2000			

GEOMETRIA PIASTRE ALLA QUOTA 0 m													
Piastra N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Tipo Car.	Quota Filo1	Quota Filo2	Quota Filo3	Quota Filo4	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.
1	1	2	7	5	2	0	0	0	0	1	35,0	10,0	1
2	2	8	6	7	2	0	0	0	0	1	35,0	10,0	1
3	5	7	6	4	2	0	0	0	0	1	35,0	10,0	1
4	4	3	1	5	2	0	0	0	0	1	35,0	10,0	1

GEOMETRIA PIASTRE ALLA QUOTA 6.7 m													
Piastra N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Tipo Car.	Quota Filo1	Quota Filo2	Quota Filo3	Quota Filo4	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.
1	1	2	7	5	3	1	1	1	1	2	20,0	0,0	1
2	2	8	6	7	3	1	1	1	1	2	20,0	0,0	1
3	4	3	1	5	3	1	1	1	1	2	20,0	0,0	1

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.																
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Var.Bibl.Arch.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
CARICO TERMICO	0,00	0,90	1,50	-0,90	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.																
DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Var.Bibl.Arch.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	
Corr. Tors. dir. 90	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	
CARICO TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISMA DIREZ. GRD 0	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	
SISMA DIREZ. GRD 90	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.								
DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Var.Bibl.Arch.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	
Corr. Tors. dir. 90	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	
CARICO TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISMA DIREZ. GRD 0	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
SISMA DIREZ. GRD 90	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.					
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Bibl.Arch.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARICO TERMICO	0,00	0,60	1,00	-0,60	-1,00
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.			
DESCRIZIONI	1	2	3
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00
Var.Bibl.Arch.	0,90	0,80	0,80
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00

**COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.**

DESCRIZIONI	1	2	3
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00
CARICO TERMICO	0,00	0,50	-0,50
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00	0,00	0,00
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00	0,00	0,00

**COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.**

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Bibl.Arch.	0,80
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
CARICO TERMICO	0,00
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa delle forze di piano modali.

<b>Massa eccitata</b>	: <i>Sommatoria delle masse efficaci, estesa a tutti i modi considerati ed espressa come forza peso</i>
<b>Massa totale</b>	: <i>Massa sismica di tutti i piani espressa come forza peso</i>
<b>Rapporto</b>	: <i>Rapporto tra Massa eccitata e Massa totale. Deve essere secondo la norma non inferiore a 0,85</i>
<b>Modo</b>	: <i>Numero del modo di vibrazione</i>
<b>Fattore Modale</b>	: <i>Coefficiente di partecipazione modale</i>
<b>Fmod/Fmax</b>	: <i>Influenza percentuale del modo attuale rispetto a quello di massimo effetto</i>
<b>Massa Mod. Eff.</b>	: <i>Massa modale efficace</i>
<b>Piano</b>	: <i>Numero del piano sismico</i>
<b>FX</b>	: <i>Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione X del sistema di riferimento globale e applicata nell'origine delle coordinate</i>
<b>FY</b>	: <i>Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione Y del sistema di riferimento globale e applicata nell'origine delle coordinate</i>
<b>Mt</b>	: <i>Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale</i>
<b>Mom.Ecc. 5%</b>	: <i>Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale relativo ad una eccentricità accidentale pari al 5% della dimensione massima del piano in direzione ortogonale alla direzione del sisma. Se in questa colonna non è stampato nulla l'effetto torsionale accidentale è tenuto in conto incrementando le sollecitazioni di verifica con il fattore delta (vedi punto 4.5.2)</i>

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

<b>Filo N.ro</b>	: <i>Numero del filo del nodo inferiore o superiore</i>
<b>Quota inf/sup</b>	: <i>Quota del nodo inferiore e del nodo superiore</i>
<b>Nodo inf/sup</b>	: <i>Numero dei nodi inferiore e superiore per la determinazione degli spostamenti sismici relativi</i>
<b>Sisma N.ro</b>	: <i>Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.</i>
<b>Spostam. Calcolo</b>	: <i>valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.</i>
<b>Spostam. Limite</b>	: <i>valore dello spostamento limite per lo S.L.D.</i>
<b>Sisma N.ro</b>	: <i>Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.</i>
<b>Spostam. Calcolo</b>	: <i>valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.</i>
<b>Spostam. Limite</b>	: <i>valore dello spostamento limite per lo S.L.O.</i>

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa.

- Tabulato BARICENTRI MASSE E RIGIDENZE

<b>PIANO</b>	: <i>Numero del piano sismico</i>
<b>QUOTA</b>	: <i>Altezza del piano dallo spiccatto di fondazione</i>
<b>PESO</b>	: <i>Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi variabili)</i>
<b>XG</b>	: <i>Ascissa del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale</i>
<b>YG</b>	: <i>Ordinata del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale</i>
<b>XR</b>	: <i>Ascissa del baricentro delle rigidzze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale</i>
<b>YR</b>	: <i>Ordinata del baricentro delle rigidzze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale</i>
<b>DX</b>	: <i>Scostamento in ascissa del baricentro delle rigidzze rispetto a quello delle masse (XR – XG)</i>
<b>DY</b>	: <i>Scostamento in ordinata del baricentro delle rigidzze rispetto a quello delle masse (YR – YG)</i>
<b>Lpianta</b>	: <i>Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al primo sisma</i>
<b>Bpianta</b>	: <i>Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al secondo sisma</i>
<b>RigFleX</b>	: <i>Rigidzza flessionale di piano nella direzione primo sisma</i>
<b>RigFleY</b>	: <i>Rigidzza flessionale di piano nella direzione secondo sisma</i>
<b>RigTors</b>	: <i>Rigidzza torsionale di piano</i>
<b>r/ls</b>	: <i>Rapporto di piano per determinare se una struttura è deformabile torsionalmente (vedi DM 2008 7.4.3.1)</i>

- Tabulato VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO

<b>PIANO</b>	: Numero del piano sismico
<b>QUOTA</b>	: Altezza del piano dallo spiccatto di fondazione
<b>PESO</b>	: Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi variabili)
<b>Variatz%</b>	: Variazione percentuale della massa rispetto al piano superiore
<b>Tagliante, t</b>	: Tagliante relativo al piano nella direzione X/Y
<b>Spost(mm)</b>	: Spostamento relativo del baricentro del piano in direzione X/Y
<b>Klat(t/m)</b>	: Rigidezza laterale del piano in direzione X/Y
<b>Variatz(%)</b>	: Variazione della rigidezza della massa rispetto al piano superiore in direzione X/Y
<b>Teta</b>	: Indice di stabilità per gli effetti p-d (DM 2008, formula 7.3.2)

- Tabulato REGOLARITA' STRUTTURALE

<b>N. piano</b>	: Numero del piano sismico
<b>Res X (t)</b>	: Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/Sisma2)
<b>Res Y (t)</b>	: Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/Sisma2)
<b>Dom X (t)</b>	: Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/Sisma2)
<b>Dom Y (t)</b>	: Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/Sisma2)
<b>Res/Dom</b>	: Rapporto tra la resistenza e la domanda (Sisma1/Sisma2)
<b>Var.R/D</b>	: Variazione del rapporto resistenza/capacità rispetto ai piani superiori (Sisma1/Sisma2)
<b>Flag</b>	: Esito del controllo sulla variazione del rapporto resistenza/capacità (DM 2008, 7.2.2 punto g)
<b>Verifica</b>	

● **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali allo stato limite ultimo.

<b>Quota N.ro:</b>	: Quota a cui si trova l'elemento
<b>Perim. N.ro</b>	: Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica
<b>Nodo 3d N.ro</b>	: Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi
<b>Nx</b>	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale (il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
<b>Ny</b>	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale
<b>Txy</b>	: Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale x del sistema locale (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del sistema locale)
<b>Mx</b>	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Nx. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
<b>My</b>	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Ny. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
<b>Mxy</b>	: Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali momento torcente con asse vettore y e agente sulla sezione di normale y)
<b>ε<sub>cx</sub> *10000</b>	: Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x *10000 (Es. 0.35% = 35)
<b>ε<sub>cy</sub> *10000</b>	: Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y *10000 (Es. 0.35% = 35)
<b>ε<sub>fx</sub> *10000</b>	: Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x *10000 (Es. 1% = 100)
<b>ε<sub>fy</sub> *10000</b>	: Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale y *10000 (Es. 1% = 100)
<b>Ax superiore</b>	: Area totale armatura superiore diretta lungo x. Area totale è l'area della presso-flessione più l'area per il taglio riportata dopo)
<b>Ay superiore</b>	: Area totale armatura superiore diretta lungo y
<b>Ax inferiore</b>	: Area totale armatura inferiore diretta lungo x
<b>Ay inferiore</b>	: Area totale armatura inferiore diretta lungo y
<b>Atag</b>	: Area per il taglio su ciascuna faccia per le due direzioni
<b>σ<sub>t</sub></b>	: Tensione massima di contatto con il terreno
<b>Eta</b>	: Abbassamento verticale del nodo in esame
<b>Fpunz</b>	: Forza punzonante sulla piastra
<b>Apunz</b>	: Armatura sufficiente da sola ad assorbire la forza punzonante

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente disposte sul disegno ferri le colonne delle ε vengono sostituite con:

<b>Molt.</b>	: Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a rottura la sezione, rispettivamente nelle direzioni X e Y
<b>x/d</b>	: Posizione adimensionalizzata dell'asse neutro rispettivamente nelle direzioni X e Y

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di esercizio degli elementi bidimensionali.

<b>Quota</b>	: Quota a cui si trova l'elemento
<b>Perim.</b>	: Numero identificativo del macro-elemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica
<b>Nodo</b>	: Numero del nodo relativo alla suddivisione del macro-elemento in microelementi
<b>Comb Cari</b>	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti
<b>Fes lim</b>	: Fessura limite espressa in mm
<b>Fess.</b>	: Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non si aprono fessure tutta la riga sarà nulla
<b>Dist mm</b>	: Distanza fra le fessure
<b>Combin</b>	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura
<b>Mf X</b>	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
<b>N X</b>	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale
<b>Mf Y</b>	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
<b>N Y</b>	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale
<b>Cos teta</b>	: Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la direzione della tensione principale di trazione
<b>Sin teta</b>	: Seno dell'angolo teta
<b>Combina</b>	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls
<b>Carico</b>	
<b>s lim</b>	: Valore della tensione limite in Kg/cm <sup>2</sup>
<b>s cal</b>	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm <sup>2</sup> sulla faccia di normale x
<b>Conbin</b>	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
<b>Mf X</b>	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
<b>N X</b>	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale
<b>s cal</b>	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm <sup>2</sup> sulla faccia di normale y
<b>Conbin</b>	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
<b>Mf Y</b>	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale
<b>N Y</b>	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE													
Modo N.ro	Pulsazione (rad/sec)	Periodo (sec)	Smorz Mod(%)	Sd/g SLO	Sd/g SLD	Sd/g SLV X	Sd/g SLV Y	Sd/g SLC X	Sd/g SLC Y	Piano N.ro	X (m)	Y (m)	Rot (rad)
1	18,597	0,33787	5,0		0,165	0,279	0,279	0,650	0,650	1	-0,016496	0,106139	-,000001
2	21,448	0,29295	5,0		0,165	0,279	0,279	0,650	0,650	1	0,106131	0,016501	-,000003
3	326,062	0,01927	5,0		0,086	0,221	0,221	0,321	0,321	1	0,111908	-,128194	0,053838

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.									
SISMA DIREZIONE: 0°									
Massa eccitata (t): 86.67 Massa totale (t): 86.67 Rapporto:1									
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	1,430	15,54	2,04	2,36	1	0,34	-2,17	0,02	2,69
2	9,200	100,00	84,63	97,65	1	13,97	2,17	-0,38	
3	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.									
SISMA DIREZIONE: 0°									
Massa eccitata (t): 86.67 Massa totale (t): 86.67 Rapporto:1									
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	1,430	15,54	2,04	2,36	1	0,57	-3,67	0,03	4,54
2	9,200	100,00	84,63	97,65	1	23,60	3,67	-0,65	
3	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

**FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.C.**

SISMA DIREZIONE : 0°									
Massa eccitata (t): 86.67    Massa totale (t): 86.67    Rapporto:1									
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	1,430	15,54	2,04	2,36	1	1,33	-8,55	0,08	10,60
2	9,200	100,00	84,63	97,65	1	55,04	8,55	-1,52	
3	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

**FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.**

SISMA DIREZIONE : 90°									
Massa eccitata (t): 86.67    Massa totale (t): 86.67    Rapporto:.99									
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	9,200	100,00	84,63	97,65	1	-2,17	13,97	-0,13	3,33
2	1,430	15,54	2,04	2,36	1	2,17	0,34	-0,06	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

**FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.**

SISMA DIREZIONE : 90°									
Massa eccitata (t): 86.67    Massa totale (t): 86.67    Rapporto:.99									
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	9,200	100,00	84,63	97,65	1	-3,67	23,60	-0,22	5,63
2	1,430	15,54	2,04	2,36	1	3,67	0,57	-0,10	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

**FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.C.**

SISMA DIREZIONE : 90°									
Massa eccitata (t): 86.67    Massa totale (t): 86.67    Rapporto:.99									
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	9,200	100,00	84,63	97,65	1	-8,55	55,04	-0,52	13,13
2	1,430	15,54	2,04	2,36	1	8,55	1,33	-0,24	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

**SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI**

IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.			INVILUPPO S.L.O.			Stringa di Controllo Verifica
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	
1	0,00	6,70	1	9	2	4,944	33,500				VERIFICATO
2	0,00	1,12	2	14	2	0,867	5,583				VERIFICATO
2	1,12	2,23	14	19	2	0,826	5,583				VERIFICATO
2	2,23	3,35	19	24	2	0,819	5,583				VERIFICATO
2	3,35	4,47	24	29	2	0,820	5,583				VERIFICATO
2	4,47	5,58	29	34	2	0,825	5,583				VERIFICATO
2	5,58	6,70	34	10	2	0,840	5,583				VERIFICATO
3	0,00	6,70	8	64	2	4,943	33,500				VERIFICATO
4	0,00	6,70	7	63	2	4,942	33,500				VERIFICATO
4	6,70	7,00	63	84	2	0,334	1,500				VERIFICATO
5	0,00	6,70	3	65	2	4,942	33,500				VERIFICATO
5	6,70	7,00	65	85	2	0,351	1,500				VERIFICATO
6	0,00	1,12	6	49	2	1,199	5,583				VERIFICATO
6	1,12	2,23	49	51	2	0,907	5,583				VERIFICATO
6	2,23	3,35	51	53	2	0,826	5,583				VERIFICATO
6	3,35	4,47	53	55	2	0,911	5,583				VERIFICATO
6	4,47	5,58	55	57	2	0,942	5,583				VERIFICATO
6	5,58	6,70	57	59	2	1,060	5,583				VERIFICATO
6	6,70	7,00	59	87	2	0,347	1,500				VERIFICATO
7	0,00	6,70	4	66	2	4,941	33,500				VERIFICATO
7	6,70	7,00	66	86	2	0,364	1,500				VERIFICATO
8	0,00	1,12	5	18	2	0,832	5,583				VERIFICATO
8	1,12	2,23	18	23	2	0,819	5,583				VERIFICATO
8	2,23	3,35	23	28	2	0,817	5,583				VERIFICATO
8	3,35	4,47	28	33	2	0,837	5,583				VERIFICATO
8	4,47	5,58	33	38	2	0,830	5,583				VERIFICATO
8	5,58	6,70	38	42	2	0,837	5,583				VERIFICATO
9	0,00	1,12	11	15	2	0,913	5,583				VERIFICATO
9	1,12	2,23	15	20	2	0,821	5,583				VERIFICATO
9	2,23	3,35	20	25	2	0,822	5,583				VERIFICATO
9	3,35	4,47	25	30	2	0,822	5,583				VERIFICATO
9	4,47	5,58	30	35	2	0,823	5,583				VERIFICATO
9	5,58	6,70	35	39	2	0,836	5,583				VERIFICATO

## SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI

IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.			INVILUPPO S.L.O.			Stringa di Controllo Verifica	
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sisma N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sisma N.ro	Spostam. Calcolo (mm)		Spostam. Limite (mm)
10	0,00	3,35	12	26	2	2,540	16,750				VERIFICATO
10	3,35	4,47	26	31	2	0,824	5,583				VERIFICATO
10	4,47	5,58	31	36	2	0,827	5,583				VERIFICATO
10	5,58	6,70	36	40	2	0,877	5,583				VERIFICATO
11	0,00	1,12	13	17	2	0,917	5,583				VERIFICATO
11	1,12	2,23	17	22	2	0,829	5,583				VERIFICATO
11	2,23	3,35	22	27	2	0,821	5,583				VERIFICATO
11	3,35	4,47	27	32	2	0,822	5,583				VERIFICATO
11	4,47	5,58	32	37	2	0,824	5,583				VERIFICATO
11	5,58	6,70	37	41	2	0,846	5,583				VERIFICATO
12	1,00	1,50	16	45	2	0,375	2,500				VERIFICATO
14	1,00	1,50	43	46	2	0,378	2,500				VERIFICATO
16	0,00	1,12	47	48	2	1,059	5,583				VERIFICATO
16	1,12	2,23	48	50	2	0,863	5,583				VERIFICATO
16	2,23	4,47	50	54	2	1,704	11,167				VERIFICATO
16	4,47	5,58	54	56	2	0,895	5,583				VERIFICATO
16	5,58	6,70	56	58	2	0,972	5,583				VERIFICATO
17	2,90	3,20	52	61	2	0,232	1,500				VERIFICATO
18	2,90	3,20	60	62	2	0,232	1,500				VERIFICATO
19	0,00	6,70	95	67	2	4,942	33,500				VERIFICATO
20	0,00	6,70	109	68	2	4,942	33,500				VERIFICATO
21	0,00	6,70	110	69	2	4,942	33,500				VERIFICATO
22	0,00	6,70	111	70	2	4,942	33,500				VERIFICATO
23	0,00	6,70	100	71	2	4,942	33,500				VERIFICATO
24	0,00	6,70	113	72	2	4,942	33,500				VERIFICATO
25	0,00	6,70	114	73	2	4,942	33,500				VERIFICATO
26	0,00	6,70	115	74	2	4,942	33,500				VERIFICATO
27	0,00	6,70	105	75	2	4,941	33,500				VERIFICATO
28	0,00	6,70	116	76	2	4,941	33,500				VERIFICATO
29	0,00	6,70	117	77	2	4,941	33,500				VERIFICATO
30	0,00	6,70	118	78	2	4,941	33,500				VERIFICATO
31	0,00	6,70	120	79	2	4,941	33,500				VERIFICATO
32	0,00	6,70	121	80	2	4,941	33,500				VERIFICATO
33	0,00	6,70	122	81	2	4,941	33,500				VERIFICATO
34	0,00	6,70	112	82	2	4,943	33,500				VERIFICATO
35	0,00	6,70	119	83	2	4,942	33,500				VERIFICATO

## BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE

IDENTIFICATORE		BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE							RIGIDEZZE FLESSIONALI E TORSIONALI					
PIANO N.ro	QUOTA (m)	PESO (t)	XG (m)	YG (m)	XR (m)	YR (m)	DX (m)	DY (m)	Lpianta (m)	Bpianta (m)	Rig.FleX (t/m)	Rig.FleY (t/m)	RigTors. (t*m)	r / Is
1	6,70	86,68	2,38	2,08	2,39	2,05	0,01	-0,03	3,76	4,66	4033	3074	3738911	17,61

## VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO

Piano N.ro	Quota (m)	Peso (t)	Variaz. (%)	DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
				Tagliante (t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz (%)	Teta	Tagliante (t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz (%)	Teta
1	6,70	86,68	0,0	23,60	5,81	4065	0,0	0,007	23,60	7,72	3056	0,0	0,008

## PERCENTUALI TAGLI PILASTRI E SETTI

Piano N.r	% Taglio Pilastri X	% Taglio Setti X	% Taglio SecondariX	% Taglio Pilastri Y	% Taglio Setti Y	% Taglio SecondariY
1	0	100	0	0	100	0

## S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	Per N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s cmq	Ay s cmq	Ax i cmq	Ay i cmq	Atag cmq	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz kg	Apunz cmq
0	1	1	0	0	0	6711	3929	3002	5	4	17	16	5,3	5,3	6,3	5,3	0,0	4,7	-4,7		
0	1	2	0	0	0	3812	6374	-3170	4	5	16	17	5,3	5,3	5,3	5,9	0,0	5,2	-5,2		
0	1	3	0	0	0	-6278	-7892	-1109	5	5	17	17	5,9	7,4	5,3	5,3	0,0	3,1	-3,1		
0	1	4	0	0	0	-5588	-7985	659	4	5	17	17	5,3	7,5	2,6	3,7	0,0	2,9	-2,9		
0	1	8	0	0	0	7578	7861	-3910	5	5	17	17	5,3	5,3	7,1	7,3	0,0	4,8	-4,8		
0	1	104	0	0	0	-5566	-7541	192	4	5	17	17	5,3	7,0	2,6	3,5	0,0	1,9	-1,9		
0	1	106	0	0	0	-5331	-7573	-459	4	5	17	17	5,3	7,1	2,5	3,5	0,0	3,0	-3,0		
0	1	114	0	0	0	-6273	-7499	1712	5	5	17	17	5,9	7,0	5,3	5,3	0,0	2,7	-2,7		
0	1	116	0	0	0	-5985	-7794	1071	5	5	17	17	5,6	7,3	2,8	3,6	0,0	2,4	-2,4		
0	1	120	0	0	0	-6210	-7722	1309	5	5	17	17	5,8	7,2	5,3	5,3	0,0	3,2	-3,2		
0	1	124	0	0	0	5694	6700	-3617	4	5	17	17	5,3	5,3	5,3	6,3	0,0	4,4	-4,4		

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																					
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s cmq	Ay s cmq	Ax i cmq	Ay i cmq	Atag cmq	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz kg	Apunz cmq
0	1	125	0	0	0	5582	6641	-3706	4	5	17	17	5,3	5,3	5,3	6,2	0,0	4,6	-4,6		
0	1	130	0	0	0	7212	5622	-2821	5	4	17	17	5,3	5,3	6,7	5,3	0,0	4,1	-4,1		
0	1	136	0	0	0	-6493	-7124	-1710	5	5	17	17	6,1	6,6	5,3	5,3	0,0	3,3	-3,3		
0	1	139	0	0	0	-1901	-4888	800	2	4	16	17	5,3	5,3	5,3	5,3	0,0	3,5	-3,5		
0	1	140	0	0	0	5740	-4602	1066	5	4	17	17	5,3	5,3	5,4	5,3	0,0	4,1	-4,1		

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																					
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s cmq	Ay s cmq	Ax i cmq	Ay i cmq	Atag cmq	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz kg	Apunz cmq
1	1	39	84	472	69	-1867	-917	586	5	3	18	18	3,0	3,0	1,5	0,8	0,0		-4,3		
1	1	59	180	1	47	-477	-2702	70	2	6	16	18	3,0	4,4	0,8	2,2	0,0		-4,3		
1	1	63	1011	547	660	-389	-2822	220	2	6	16	18	3,0	4,7	0,9	2,4	0,1		-4,3		
1	1	195	133	568	204	-2188	-1037	627	5	4	18	18	3,6	3,0	1,8	0,9	0,0		-4,2		
1	1	196	181	784	202	-2320	-656	350	6	2	18	10	3,8	3,0	1,9	1,4	0,0		-4,2		
1	1	215	108	191	326	-672	-2167	758	3	5	17	18	3,0	3,6	3,0	1,8	0,0		-4,2		
1	1	217	164	248	159	-909	632	866	3	3	17	18	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-4,2		
1	1	218	164	273	143	-1407	-1001	765	4	4	18	18	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-4,2		
1	1	219	-26	-13	92	1145	-709	772	4	3	17	17	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-4,1		
1	1	220	-57	67	94	1209	1097	662	4	4	17	17	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-4,0		
1	1	221	-42	212	107	727	968	609	3	4	17	17	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-3,9		
1	1	222	35	415	108	-1350	-382	406	4	2	17	14	3,0	3,0	1,1	3,0	0,0		-4,0		
1	1	223	-86	80	70	1286	1312	482	4	4	17	17	1,1	1,1	3,0	3,0	0,0		-4,0		
1	1	224	-35	85	83	1192	1269	445	4	4	17	17	1,0	1,0	3,0	3,0	0,0		-3,8		
1	1	225	12	236	101	406	940	243	2	3	13	17	3,0	0,9	3,0	3,0	0,0		-3,8		
1	1	226	40	427	61	-998	315	-113	4	1	17	12	3,0	0,8	0,8	3,0	0,0		-3,9		

S.L.E. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																								
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y					
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	
0	1	1	Rara												RaraCls	120,0	41,3	5	4,7	0,0	28,8	3	-3,3	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	3	3,9	0,0	1,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1983	5	4,7	0,0	1368	3	-3,3	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	3,1	0,0	1,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	27,8	1	3,1	0,0	20,8	1	-2,3	0,0	
0	1	2	Rara												RaraCls	120,0	25,3	3	-2,9	0,0	39,3	5	4,5	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	3	2,0	0,0	3,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1197	3	-2,9	0,0	1886	5	4,5	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	1,4	0,0	2,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	20,3	1	-2,3	0,0	24,8	1	2,8	0,0	
0	1	3	Rara												RaraCls	120,0	39,0	3	-4,4	0,0	48,5	3	-5,6	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,8	0,0	-4,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1868	3	-4,4	0,0	2348	3	-5,6	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-3,3	0,0	-4,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	29,6	1	-3,3	0,0	37,1	1	-4,2	0,0	
0	1	4	Rara												RaraCls	120,0	34,9	3	-4,0	0,0	49,1	3	-5,7	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,6	0,0	-5,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1667	3	-4,0	0,0	2382	3	-5,7	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-3,3	0,0	-4,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	28,8	1	-3,3	0,0	38,7	1	-4,4	0,0	
0	1	8	Rara												RaraCls	120,0	46,0	5	5,3	0,0	47,7	5	5,5	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	3	4,1	0,0	4,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	2222	5	5,3	0,0	2307	5	5,5	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	3,1	0,0	2,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	27,4	1	3,1	0,0	26,0	1	2,9	0,0	
0	1	104	Rara												RaraCls	120,0	34,9	3	-4,0	0,0	46,7	3	-5,4	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,6	0,0	-4,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1667	3	-4,0	0,0	2259	3	-5,4	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-3,3	0,0	-4,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	28,9	1	-3,3	0,0	37,4	1	-4,3	0,0	
0	1	106	Rara												RaraCls	120,0	33,4	3	-3,8	0,0	46,6	3	-5,4	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,3	0,0	-4,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1592	3	-3,8	0,0	2252	3	-5,4	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-2,9	0,0	-4,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	26,0	1	-2,9	0,0	35,4	1	-4,0	0,0	
0	1	114	Rara												RaraCls	120,0	39,0	3	-4,4	0,0	46,3	3	-5,3	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,8	0,0	-4,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1867	3	-4,4	0,0	2239	3	-5,3	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-3,4	0,0	-4,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	29,7	1	-3,4	0,0	36,5	1	-4,1	0,0	
0	1	116	Rara												RaraCls	120,0	37,5	3	-4,3	0,0	48,1	3	-5,5	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,8	0,0	-4,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1797	3	-4,3	0,0	2328	3	-5,5	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-3,5	0,0	-4,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	30,6	1	-3,5	0,0	38,0	1	-4,3	0,0	
0	1	120	Rara												RaraCls	120,0	38,5	3	-4,4	0,0	47,3	3	-5,4	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,9	0,0	-4,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1844	3	-4,4	0,0	2290	3	-5,4	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-3,5	0,0	-4,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	30,6	1	-3,5	0,0	36,4	1	-4,1	0,0	
0	1	124	Rara												RaraCls	120,0	34,9	5	4,0	0,0	41,5	5	4,7	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	3	2,9	0,0	3,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1665	5	4,0	0,0	1995	5	4,7	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	1,8	0,0	2,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	22,3	1	-2,5	0,0	23,9	1	2,7	0,0	
0	1	125	Rara												RaraCls	120,0	34,0	5	3,9	0,0	40,7	5	4,7	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	3	2,8	0,0	3,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1622	5	3,9	0,0	1957	5	4,7	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	1,8	0,0	2,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	21,1	1	-2,4	0,0	22,9	1	2,6	0,0	
0	1	130	Rara												RaraCls	120,0	44,2	5	5,1	0,0	34,5	5	3,9	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	3	4,0	0,0	2,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	2131	5	5,1	0,0	1644	5	3,9	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	3,1	0,0	1,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	27,5	1	3,1	0,0	16,8	1	1,9	0,0	
0	1	136	Rara												RaraCls	120,0	40,2	3	-4,6	0,0	43,7	3	-5,0	0,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-3,9	0,0	-4,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1927	3	-4,6	0,0	2104	3	-5,0	0,0	
			Perm	0,2	0,00	0	1	-3,4	0,0	-3,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	29,9	1	-3,4	0,0	32,3	1	-3,7	0,0	
0	1	139	Rara												RaraCls	120,0	17,9	5	2,0	0,0	30,3	3	-3,4	0,0

S.L.E. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y						
Quo	Per	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N	
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	
0	1	140	Rara	Freq	0,3	0,00	0	2	-0,6	0,0	-2,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	840	5	2,0	0,0	1438	3	-3,4	0,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	4,3	1	0,5	0,0	18,7	1	-2,1	0,0	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	3,4	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1707	5	4,1	0,0	1336	3	-3,2	0,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	24,8	1	2,8	0,0	14,3	1	-1,6	0,0	

S.L.E. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y						
Quo	Per	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N	
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	
1	1	39	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-1,2	0,0	-0,6	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	32,1	5	-1,3	0,1	16,0	5	-0,6	0,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,1	0,0	-0,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1252	5	-1,3	0,1	637	5	-0,6	0,3	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-1,1	0,0	-0,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	28,5	1	-1,1	0,0	14,1	1	-0,5	0,0
1	1	59	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,3	0,0	-1,7	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	8,9	5	-0,3	-0,1	46,1	5	-1,8	0,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,3	0,0	-1,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	332	3	-0,3	0,1	1818	5	-1,8	0,0	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,3	0,0	-1,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	7,0	1	-0,3	0,0	39,3	1	-1,6	0,0
1	1	63	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,3	0,0	-1,8	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	7,3	5	-0,3	-0,7	48,3	5	-1,9	-0,4
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,2	0,0	-1,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	312	3	-0,3	0,7	1921	3	-1,9	0,4	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,0	-1,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	6,3	1	-0,2	0,0	42,2	1	-1,7	0,0
1	1	195	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-1,4	0,0	-0,7	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	37,6	5	-1,5	-0,1	18,0	5	-0,7	0,4
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,3	0,0	-0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1467	3	-1,5	0,1	721	5	-0,7	0,4	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-1,3	0,0	-0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	33,9	1	-1,3	0,0	16,0	1	-0,6	0,0
1	1	196	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-1,5	0,0	-0,4	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	39,6	5	-1,6	0,1	11,4	5	-0,4	0,5
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,4	0,0	-0,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1559	5	-1,6	0,1	479	5	-0,4	0,5	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-1,4	0,0	-0,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	35,5	1	-1,4	0,0	10,1	1	-0,4	0,0
1	1	215	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,4	0,0	-1,4	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	11,8	5	-0,5	0,1	37,4	5	-1,5	-0,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,4	0,0	-1,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	454	5	-0,5	0,1	1462	3	-1,5	0,1	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,4	0,0	-1,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	10,3	1	-0,4	0,0	32,7	1	-1,3	0,0
1	1	217	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,6	0,0	-0,7	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	15,9	3	-0,6	0,1	19,1	5	-0,7	0,2
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,5	0,0	-0,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	615	3	-0,6	0,1	748	5	-0,7	0,2	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,5	0,0	-0,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	14,1	1	-0,5	0,0	16,9	1	-0,7	0,0
1	1	218	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,9	0,0	-0,6	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	24,4	5	-1,0	-0,1	17,4	5	-0,7	0,2
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,9	0,0	-0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	947	3	-1,0	0,1	682	5	-0,7	0,2	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,9	0,0	-0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	22,0	1	-0,9	0,0	15,4	1	-0,6	0,0
1	1	219	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,7	0,0	0,5	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	19,9	5	0,8	0,0	14,5	5	0,6	0,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,7	0,0	0,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	761	5	0,8	0,0	555	5	0,6	0,0	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,7	0,0	0,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	17,8	1	0,7	0,0	13,4	1	0,5	0,0
1	1	220	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,8	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	21,0	5	0,8	0,0	19,1	3	0,7	0,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	803	5	0,8	0,0	734	5	0,7	0,0	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	18,7	1	0,7	0,0	17,3	1	0,7	0,0
1	1	221	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,5	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	12,7	5	0,5	0,0	17,1	3	0,7	-0,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,4	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	483	5	0,5	0,0	657	5	0,7	0,1	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,4	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	11,2	1	0,4	0,0	15,2	1	0,6	0,0
1	1	222	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,9	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	23,4	5	-0,9	0,0	6,7	5	-0,3	0,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,8	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	903	5	-0,9	0,0	277	5	-0,3	0,3	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,8	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	21,0	1	-0,8	0,0	5,8	1	-0,2	0,0
1	1	223	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,8	0,0	0,8	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	22,3	5	0,9	-0,1	22,7	3	0,9	-0,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,8	0,0	0,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	852	5	0,9	-0,1	878	5	0,9	0,1	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,8	0,0	0,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	20,0	1	0,8	0,0	20,5	1	0,8	0,0
1	1	224	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,8	0,0	0,8	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	20,7	5	0,8	0,0	22,1	3	0,9	-0,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,7	0,0	0,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	793	5	0,8	0,0	851	5	0,9	0,1	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,7	0,0	0,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	18,4	1	0,7	0,0	19,8	1	0,8	0,0
1	1	225	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,3	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	7,1	5	0,3	0,0	16,6	3	0,6	-0,2
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	271	5	0,3	0,0	639	5	0,6	0,2	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	6,2	1	0,2	0,0	14,7	1	0,6	0,0
1	1	226	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	17,5	3	-0,7	0,0	6,0	3	0,2	-0,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	668	5	-0,7	0,0	232	5	0,2	0,3	
			Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	15,7	1	-0,6	0,0	5,1	1	0,2	0,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq				

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	2	2	65777	-7306	18142	-2775	-6062	1954	11	5	18	16	13,4	7,2	12,4	5,2	2,4	5,18	-5,2
1	2	5	65985	-6267	18604	-2400	-4903	-1774	11	4	17	16	13,6	6,3	12,6	6,3	2,4	4,87	-4,9
1	2	11	66661	-8792	6864	-4394	-8098	3167	7	6	17	17	13,8	7,3	12,9	4,1	0,9	4,13	-4,1
1	2	13	66424	-5781	8987	-3965	-7158	-3080	8	10	17	60	14,1	6,4	13,1	3,8	1,2	4,14	-4,1
1	2	14	19538	25295	8434	10782	-606	-418	5	13	18	18	8,7	5,0	13,2	5,0	1,1		-5,2
1	2	18	13845	23193	7063	10413	-366	425	5	15	17	18	7,9	4,3	12,4	4,3	0,9		-4,9
1	2	19	21963	15335	4476	9859	2343	-500	5	0	18	17	7,7	3,5	12,2	4,8	0,6		-5,2
1	2	23	19329	7609	4531	9959	2367	691	5	2	18	14	7,4	3,5	11,9	4,4	0,6		-4,9
1	2	28	14102	-6612	4836	11279	2969	126	6	4	18	16	7,5	3,5	12,5	3,5	0,6		-4,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	3	5	65517	7793	21249	-1644	-2518	2069	11	2	18	18	12,8	5,9	13,8	6,1	2,8	4,87	-4,9
1	3	6	65368	-9352	11091	929	4333	79	15	5	17	16	10,8	3,5	11,3	4,3	1,4	4,01	-4,0
1	3	7	65497	-8707	8947	3301	6977	-2381	9	6	17	17	11,7	4,0	13,2	6,5	1,2	4,09	-4,1
1	3	8	66227	10378	13692	-2003	-2009	-2404	10	1	18	17	12,3	5,1	13,8	6,1	1,8	4,83	-4,8
1	3	18	16490	21543	9355	-10298	-422	426	5	14	17	18	12,8	4,4	8,3	4,4	1,2		-4,9
1	3	23	16979	10839	5723	-7392	-1961	-215	4	1	17	15	9,8	4,6	6,3	3,5	0,7		-4,9
1	3	47	65961	-6387	9092	-3093	7348	3802	7	6	18	16	12,5	4,3	15,5	7,4	1,2	4,18	-4,2
1	3	58	-1342	-7826	4942	-2126	4490	-2525	3	5	18	16	3,5	3,5	3,5	3,8	0,6		-4,4
1	3	124	65910	-6638	6850	-3098	8767	-4043	7	11	17	50	12,9	4,1	15,2	7,4	0,9	4,43	-4,4
1	3	170	22956	28182	6947	-10625	902	-585	5	12	17	16	13,6	5,4	9,1	5,9	0,9		-4,9
1	3	172	19806	15335	4845	-8059	-1798	-316	4	2	18	17	10,1	4,5	6,6	3,5	0,6		-4,9
1	3	179	-835	-6072	3666	-2161	4882	2626	3	4	17	16	3,5	3,5	3,5	4,4	0,5		-4,6

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	4	1	65479	-8795	16209	2259	5085	-1553	12	5	17	15	12,0	5,6	13,0	6,1	2,1	4,70	-4,7
1	4	8	66900	-1689	13201	2197	5638	1337	12	5	17	17	11,9	4,7	12,9	6,7	1,7	4,83	-4,8
1	4	130	65422	-9079	7121	4073	10233	2533	8	7	17	17	11,8	5,1	13,8	9,2	0,9	4,07	-4,1
1	4	135	65217	-10102	9912	1594	7457	-128	13	6	18	17	10,9	4,1	11,4	6,7	1,3	3,98	-4,0
1	4	140	65348	-9449	10674	4099	9664	-2708	8	7	18	17	11,8	5,2	13,7	9,0	1,4	4,13	-4,1
1	4	141	17555	18290	5150	-10784	789	1313	5	8	17	14	12,9	4,2	8,4	4,5	0,7		-4,7
1	4	170	23312	28639	6323	-11396	1129	-1395	5	10	18	17	13,6	5,9	9,1	5,9	0,8		-4,9
1	4	195	-1103	-7368	3631	1758	4470	-1066	3	4	18	16	3,5	3,5	3,5	3,7	0,5		-4,2

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 3																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
2	3	59	-176	-1704	1676	333	1241	109	3	6	15	14	1,5	1,8	1,5	3,5	0,2		-4,3
2	3	63	-22	-1051	1270	320	1161	111	2	5	15	14	1,5	1,8	1,5	3,4	0,2		-4,3
2	3	84	1467	4675	513	722	-641	-241	4	3	17	13	1,5	2,9	1,9	1,9	0,1		-4,3
2	3	87	1264	3411	994	338	-1006	425	2	5	12	17	2,0	3,0	1,5	2,0	0,1		-4,3

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 5																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
2	5	63	-2251	-11262	8211	495	866	-401	4	5	16	10	1,9	1,9	1,9	1,9	1,1		-4,3
2	5	65	-312	-1574	358	-251	-935	76	2	5	11	13	1,5	2,7	1,5	1,5	0,0		-3,9
2	5	84	7560	-9299	6268	-564	77	-223	4	1	47	0	3,1	1,7	2,6	1,7	0,8		-4,3
2	5	85	9512	414	1604	-419	648	250	0	4	16	14	2,7	1,5	2,2	2,0	0,2		-3,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 6																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
2	6	65	593	2768	1135	257	408	223	2	2	14	12	1,5	1,5	1,5	2,0	0,1		-3,9
2	6	66	1116	5404	3693	139	370	-77	1	1	10	14	1,5	1,9	1,5	2,4	0,5		-3,8
2	6	85	-5466	1571	1658	353	269	240	2	2	2	17	1,5	1,5	1,5	1,5	0,2		-3,9
2	6	86	-4933	4236	3169	-550	-169	-60	4	1	11	9	1,5	2,3	1,5	1,8	0,4		-3,8

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 7																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	ec x	ec y	ef x	ef y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
2	7	59	-3003	-15079	11222	-311	0	248	2	1	6	1	2,3	2,3	2,3	2,3	1,5		-4,3
2	7	66	381	1897	3290	398	1021	-239	8	5	87	16	1,5	2,3	1,5	3,3	0,4		-3,8
2	7	86	10296	3897	108	-876	-827	-423	3	4	17	15	3,6	2,9	2,6	1,9	0,0		-3,8
2	7	87	6898	-13045	7824	1032	-28	66	7	1	55	1	3,2	1,9	4,2	1,9	1,0		-4,3

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N	
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	
1	1	1	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-2,0	21,7	-3,6	-3,3	0,000	0,000	RaraCls	120,0	17,6	3	-1,6	-44,0	24,9	5	-4,1	-5,8
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,8	-0,2	-3,2	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3520	1588	5	-2,1	43,7	597	5	-4,1	-5,8	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-1,8	-0,2	-3,2	-0,9	0,000	0,000	PermCls	90,0	10,6	1	-1,8	-0,2	18,5	1	-3,2	-0,9	
1	1	2	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-1,8	22,1	-3,7	-1,6	0,000	0,000	RaraCls	120,0	16,5	3	-1,4	-43,6	26,7	5	-4,4	-4,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,7	0,2	-3,1	0,9	0,000	0,000	RaraFer	3520	1581	5	-2,1	44,0	696	5	-4,4	-4,3	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-1,7	0,2	-3,1	0,9	0,000	0,000	PermCls	90,0	9,5	1	-1,7	0,2	17,7	1	-3,1	0,9	
1	1	14	Rara	Freq	0,3	0,08	173	3	6,7	14,6	2,1	-4,0	1,000	0,000	RaraCls	120,0	35,9	5	7,3	14,5	17,3	5	2,7	-11,2
			Perm	0,2	0,00	0	1	6,3	14,9	1,5	3,2	0,000	0,000	RaraFer	3520	1697	5	7,3	14,5	530	3	0,3	17,4	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	6,3	14,9	1,5	3,2	0,000	0,000	PermCls	90,0	30,6	1	6,3	14,9	7,5	1	1,5	3,2	
1	1	19	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	6,3	10,5	1,2	-4,8	0,000	0,000	RaraCls	120,0	32,9	5	6,4	9,5	8,3	5	1,3	-10,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	6,3	11,6	1,2	0,4	0,000	0,000	RaraFer	3520	1494	3	6,3	13,7	518	3	1,3	10,6	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	6,3	11,6	1,2	0,4	0,000	0,000	PermCls	90,0	31,5	1	6,3	11,6	7,0	1	1,2	0,4	
1	1	88	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-2,9	20,7	-5,1	-8,7	0,000	0,000	RaraCls	120,0	22,6	3	-2,6	-48,9	33,2	5	-5,6	-5,4
			Perm	0,2	0,00	0	1	-2,8	-2,5	-4,8	-12,4	0,000	0,000	RaraFer	3520	1763	5	-3,1	43,7	870	5	-5,6	-5,4	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-2,8	-2,5	-4,8	-12,4	0,000	0,000	PermCls	90,0	16,8	1	-2,8	-2,5	29,8	1	-4,8	-12,4	
1	1	89	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-0,6	-2,7	-2,7	-13,3	0,000	0,000	RaraCls	120,0	14,8	3	-0,6	-49,1	17,8	4	-2,8	-8,9
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,5	-2,6	-2,6	-13,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	1314	5	-0,6	43,7	382	5	-2,9	-5,8	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-0,5	-2,6	-2,6	-13,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	3,5	1	-0,5	-2,6	16,4	1	-2,6	-13,0	
1	1	90	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-3,0	20,6	-5,8	-9,0	0,000	0,000	RaraCls	120,0	23,0	3	-2,7	-48,6	37,5	5	-6,3	-5,9
			Perm	0,2	0,00	0	1	-2,9	-2,5	-5,5	-12,5	0,000	0,000	RaraFer	3520	1788	5	-3,3	43,6	995	5	-6,3	-5,9	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-2,9	-2,5	-5,5	-12,5	0,000	0,000	PermCls	90,0	17,5	1	-2,9	-2,5	33,8	1	-5,5	-12,5	
1	1	141	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	6,3	13,3	2,2	-7,4	0,000	0,000	RaraCls	120,0	33,7	5	6,8	13,2	17,9	5	2,8	-14,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	5,9	13,6	1,7	-0,5	0,000	0,000	RaraFer	3520	1572	5	6,8	13,2	458	3	0,6	13,0	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	5,9	13,6	1,7	-0,5	0,000	0,000	PermCls	90,0	28,7	1	5,9	13,6	9,8	1	1,7	-0,5	
1	1	163	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	-1,9	-1,1	-3,4	-5,3	0,000	0,000	RaraCls	120,0	15,3	5	-1,9	-1,2	28,2	5	-3,5	-5,6
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,8	-1,0	-3,2	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	585	3	-1,9	-1,0	894	5	-3,5	-5,6	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-1,8	-1,0	-3,2	-5,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	14,3	1	-1,8	-1,0	25,6	1	-3,2	-5,0	

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N	
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	
1	2	2	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-1,7	21,9	-3,4	-2,4	0,000	0,000	RaraCls	120,0	15,8	3	-1,2	-43,8	25,8	5	-4,3	-5,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,5	0,0	-2,7	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3520	1563	5	-2,0	43,8	645	5	-4,3	-5,0	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-1,5	0,0	-2,7	0,1	0,000	0,000	PermCls	90,0	8,8	1	-1,5	0,0	15,5	1	-2,7	0,1	
1	2	5	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-1,5	22,1	-2,7	-1,5	0,000	0,000	RaraCls	120,0	15,4	3	1,1	-43,6	20,8	5	-3,4	-4,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	-1,3	0,2	-2,0	1,1	0,000	0,000	RaraFer	3520	1518	5	-1,7	44,0	516	5	-3,4	-4,1	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-1,3	0,2	-2,0	1,1	0,000	0,000	PermCls	90,0	7,3	1	-1,3	0,2	10,9	1	-2,0	1,1	
1	2	11	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-2,9	20,6	-5,5	-9,8	0,000	0,000	RaraCls	120,0	23,0	3	-2,6	-50,6	35,2	5	-5,8	-7,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	-2,8	-3,1	-5,3	-13,1	0,000	0,000	RaraFer	3520	1773	5	-3,1	44,2	886	5	-5,8	-7,0	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-2,8	-3,1	-5,3	-13,1	0,000	0,000	PermCls	90,0	17,0	1	-2,8	-3,1	32,4	1	-5,3	-13,1	
1	2	13	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	-2,6	20,9	-4,8	-7,8	0,000	0,000	RaraCls	120,0	21,8	3	-2,4	-49,0	30,8	5	-5,1	-4,7
			Perm	0,2	0,00	0	1	-2,5	-2,4	-4,6	-11,3	0,000	0,000	RaraFer	3520	1715	5	-2,8	44,1	814	5	-5,1	-4,7	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	-2,5	-2,4	-4,6	-11,3	0,000	0,000	PermCls	90,0	15,3	1	-2,5	-2,4	28,5	1	-4,6	-11,3	
1	2	14	Rara	Freq	0,3	0,08	173	3	6,8	14,1	2,1	-4,7	1,000	0,000	RaraCls	120,0	37,2	5	7,4	13,6	17,9	5	2,8	-11,9
			Perm	0,2	0,00	0	1	6,3	14,8	1,4	2,5	0,000	0,000	RaraFer	3520	1707	5	7,4	13,6	535	3	-0,4	16,7	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	6,3	14,8	1,4	2,5	0,000	0,000	PermCls	90,0	30,9	1	6,3	14,8	7,1	1	1,4	2,5	
1	2	18	Rara	Freq	0,3	0,00	0	3	6,7	10,6	2,0	-6,6	0,000	0,000	RaraCls	120,0	37,0	5	7,2	9,6	16,6	5	2,6	-14,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	6,3	11,6	1,3	0,8	0,000	0,000	RaraFer	3520	1554	5	7,2	9,6	471	3	-0,2	15,4	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	6,3	11,6	1,3	0,8	0,000	0,000	PermCls	90,0	31,5	1	6,3	11,6	7,5	1	1,3	0,8	
1	2	19	Rara	Freq	0,3	0,08	173	2	6,7	13,6	1,6	5,0	1,000	0,000	RaraCls	120,0	35,1	5	6,8	10,1	11,3	5	1,8	-10,8
			Perm	0,2	0,09	173	1	6,7	12,4	1,7	-0,2	1,000	0,000	RaraFer	3520	1598	3	6,7	14,8	555	3	1,6	9,8	
			PermCls	0,2	0,09	173	1	6,7	12,4	1,7	-0,2	1,000	0,000	PermCls	90,0	33,7	1	6,7	12,4	9,6	1	1,7	-0,2	
1	2	23	Rara	Freq	0,3	0,00	0	1	6,7	10,7	1,7	-5,7	0,000	0,000	RaraCls	120,0	35,2	5	6,8	8,5	11,6	5	1,7	-16,5
			Perm	0,2	0,00	0	1	6,7	10,7	1,7	-5,6	0,000	0,000	RaraFer	3520	1566	3	6,7	13,1	417	3	1,6	4,7	
			PermCls	0,2	0,00	0	1	6,7	10,7	1,7	-5,6	0,000	0,000	PermCls	90,0	34,2	1	6,7	10,7	10,6	1	1,7	-5,6	
1	2	28	Rara	Freq	0,3	0,08	173	2	7,4	8,8	2,0	-6,4	1,000	0,000	RaraCls	120,0	39,2	3	7,5	9,4	12,5	1	1,9	-8,7
			Perm	0,2																				

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3																								
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y						
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N	
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	
1	3	8	Perm	0,2	0,00	0	1	2,1	-2,8	4,6	-13,9	0,000	0,000	RaraCls	90,0	13,1	1	2,1	-2,8	28,9	1	4,6	-13,9	
			Rara												RaraFer	120,0	16,8	3	1,5	-43,4	18,9	5	3,1	-3,3
			Freq	0,3	0,00	0	3	1,8	22,3	2,6	-0,7	0,000	0,000			RaraFer	3520	1575	5	2,0	44,2	479	5	3,1
1	3	18	Perm	0,2	0,00	0	1	1,7	0,4	2,2	1,8	0,000	0,000	PermCls	90,0	9,5	1	1,7	0,4	12,2	1	2,2	1,8	
			Rara												RaraCls	120,0	35,7	5	-7,0	11,4	15,4	5	-2,4	-15,2
			Freq	0,3	0,00	0	3	-6,6	11,6	-1,9	-7,7	0,000	0,000			RaraFer	3520	1575	5	-7,0	11,4	445	3	-0,3
1	3	23	Perm	0,2	0,00	0	1	-6,3	11,9	-1,3	-0,3	0,000	0,000	PermCls	90,0	31,4	1	-6,3	11,9	7,8	1	-1,3	-0,3	
			Rara												RaraCls	120,0	25,6	5	-5,0	7,5	8,7	5	-1,2	-15,3
			Freq	0,3	0,00	0	2	-5,0	10,4	-1,3	1,6	0,000	0,000			RaraFer	3520	1207	3	-5,0	11,5	427	3	-1,3
1	3	47	Perm	0,2	0,00	0	1	-4,9	9,4	-1,3	-3,9	0,000	0,000	PermCls	90,0	24,9	1	-4,9	9,4	8,0	1	-1,3	-3,9	
			Rara												RaraCls	120,0	23,4	3	2,8	-48,9	32,1	5	5,3	-5,3
			Freq	0,3	0,00	0	3	3,0	20,7	5,0	-8,6	0,000	0,000			RaraFer	3520	1778	5	3,2	43,8	835	5	5,3
1	3	58	Perm	0,2	0,00	0	1	2,9	-2,5	4,8	-12,3	0,000	0,000	PermCls	90,0	17,6	1	2,9	-2,5	29,5	1	4,8	-12,3	
			Rara												RaraCls	120,0	15,4	3	2,0	-0,9	24,3	3	3,0	-5,4
			Freq	0,3	0,00	0	1	1,9	-1,0	2,9	-5,1	0,000	0,000			RaraFer	3520	596	3	2,0	-0,9	739	3	3,0
1	3	124	Perm	0,2	0,00	0	1	1,8	-1,0	2,8	-4,9	0,000	0,000	PermCls	90,0	14,4	1	1,8	-1,0	22,2	1	2,8	-4,9	
			Rara												RaraCls	120,0	23,1	3	2,8	-48,0	37,4	5	6,3	-5,4
			Freq	0,3	0,00	0	3	3,3	20,9	5,7	-7,5	0,000	0,000			RaraFer	3520	1838	5	3,5	43,8	1011	5	6,3
1	3	170	Perm	0,2	0,00	0	1	3,1	-2,0	5,3	-10,1	0,000	0,000	PermCls	90,0	18,3	1	3,1	-2,0	32,4	1	5,3	-10,1	
			Rara												RaraCls	120,0	35,5	5	-7,3	16,0	16,2	5	-2,6	-9,6
			Freq	0,3	0,09	173	3	-6,6	16,7	-1,9	-2,4	1,000	0,000			RaraFer	3520	1737	5	-7,3	16,0	620	3	0,6
1	3	172	Perm	0,2	0,00	0	1	-6,1	17,7	-1,3	4,7	0,000	0,000	PermCls	90,0	27,9	1	-6,1	17,7	5,2	1	-1,3	4,7	
			Rara												RaraCls	120,0	26,6	5	-5,3	10,0	6,2	4	-1,0	-5,0
			Freq	0,3	0,00	0	2	-5,4	12,4	-1,1	5,5	0,000	0,000			RaraFer	3520	1331	3	-5,4	13,3	485	3	-1,2
1	3	179	Perm	0,2	0,00	0	1	-5,3	11,6	-1,0	0,9	0,000	0,000	PermCls	90,0	26,3	1	-5,3	11,6	5,7	1	-1,0	0,9	
			Rara												RaraCls	120,0	16,2	3	2,1	-0,6	26,1	5	3,3	-4,2
			Freq	0,3	0,00	0	1	2,0	-0,8	3,1	-4,0	0,000	0,000			RaraFer	3520	648	3	2,1	-0,6	879	5	3,3
1	3	179	Perm	0,2	0,00	0	1	1,9	-0,8	3,0	-3,8	0,000	0,000	PermCls	90,0	15,1	1	1,9	-0,8	23,7	1	3,0	-3,8	

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4																									
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y							
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N		
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)		
1	4	1	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	3	1,4	21,7	2,7	-3,7	0,000	0,000			RaraFer	3520	1679	5	1,6	43,6	558	5	3,6	-6,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	1,1	-0,3	1,9	-1,6	0,000	0,000			PermCls	90,0	7,2	1	1,1	-0,3	12,2	1	1,9	-1,6
1	4	8	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	3	1,3	22,7	3,2	1,4	0,000	0,000			RaraFer	3520	1702	5	1,6	44,6	781	5	4,0	-1,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	1,1	0,8	2,4	3,8	0,000	0,000			PermCls	90,0	6,5	1	1,1	0,8	13,6	1	2,4	3,8
1	4	130	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	3	2,6	20,5	6,7	-9,7	0,000	0,000			RaraFer	3520	1928	5	2,9	43,4	1292	5	7,3	-7,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	2,5	-2,5	6,3	-12,7	0,000	0,000			PermCls	90,0	15,8	1	2,5	-2,5	40,3	1	6,3	-12,7
1	4	135	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	3	1,1	20,1	5,1	-11,4	0,000	0,000			RaraFer	3520	1577	5	1,2	43,2	885	5	5,4	-8,0
			Perm	0,2	0,00	0	1	1,1	-3,1	5,0	-15,3	0,000	0,000			PermCls	90,0	7,3	1	1,1	-3,1	32,7	1	5,0	-15,3
1	4	140	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	3	2,7	20,4	6,4	-9,9	0,000	0,000			RaraFer	3520	1931	5	2,9	43,4	1203	5	6,9	-7,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	2,6	-2,6	6,1	-13,1	0,000	0,000			PermCls	90,0	16,6	1	2,6	-2,6	39,4	1	6,1	-13,1
1	4	141	Rara																						
			Freq	0,3	0,10	186	3	-6,8	13,7	-2,5	-8,2	1,000	0,000			RaraFer	3520	1878	5	-7,4	12,3	475	3	0,5	12,0
			Perm	0,2	0,12	186	1	-6,4	15,5	-1,7	-1,4	1,000	0,000			PermCls	90,0	33,1	1	-6,4	15,5	11,1	1	-1,7	-1,4
1	4	170	Rara																						
			Freq	0,3	0,11	186	3	-7,1	17,2	-2,6	-1,6	1,000	0,000			RaraFer	3520	2080	5	-7,9	16,3	741	3	0,7	19,1
			Perm	0,2	0,13	186	1	-6,5	18,5	-1,8	5,3	1,000	0,000			PermCls	90,0	32,2	1	-6,5	18,5	8,9	1	-1,8	5,3
1	4	195	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	1	1,1	-1,0	2,9	-4,9	0,000	0,000			RaraFer	3520	435	5	1,2	-0,8	932	3	3,0	-5,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	1,1	-0,9	2,7	-4,7	0,000	0,000			PermCls	90,0	9,5	1	1,1	-0,9	24,2	1	2,7	-4,7

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 3																									
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y							
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N		
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)		
2	3	59	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,2	-0,2	0,8	-1,1	0,000	0,000			RaraFer	3520	235	3	0,2	-0,1	833	5	0,8	-1,2
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,2	-0,2	0,7	-1,1	0,000	0,000			PermCls	90,0	7,7	1	0,2	-0,2	28,0	1	0,7	-1,1
2	3	63	Rara																						
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,2	-0,1	0,7	-0,7														

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 3

			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,3	0,8	-0,6	2,1	0,000	0,000	RaraFer	3520	341	5	-0,3	0,8	882	5	-0,7	2,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,2	0,7	-0,6	1,9	0,000	0,000	PermCls	90,0	9,0	1	-0,2	0,7	21,5	1	-0,6	1,9

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 5

			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
2	5	63	Rara											RaraCls	120,0	13,5	5	0,3	-1,5	22,9	3	0,6	-7,7
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,3	-1,4	0,6	-7,1	0,000	0,000	RaraFer	3520	268	5	0,3	-1,5	218	3	0,6	-7,7
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,3	-1,3	0,5	-6,5	0,000	0,000	PermCls	90,0	11,7	1	0,3	-1,3	20,1	1	0,5	-6,5
2	5	65	Rara											RaraCls	120,0	6,7	5	-0,2	-0,2	24,8	5	-0,6	-1,1
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,2	-0,2	-0,6	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	169	5	-0,2	-0,2	611	5	-0,6	-1,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,1	-0,2	-0,6	-1,0	0,000	0,000	PermCls	90,0	5,7	1	-0,1	-0,2	22,3	1	-0,6	-1,0
2	5	84	Rara											RaraCls	120,0	10,6	3	-0,4	5,2	8,3	3	-0,2	-6,4
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,4	4,8	-0,2	-5,9	0,000	0,000	RaraFer	3520	743	3	-0,4	5,2	75	3	-0,2	-6,4
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,3	4,4	-0,2	-5,4	0,000	0,000	PermCls	90,0	8,7	1	-0,3	4,4	7,2	1	-0,2	-5,4
2	5	85	Rara											RaraCls	120,0	2,3	5	-0,3	6,5	16,8	3	0,4	0,3
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,1	6,0	0,4	0,2	0,000	0,000	RaraFer	3520	725	5	-0,3	6,5	490	3	0,4	0,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,0	5,5	0,4	0,2	0,000	0,000	PermCls	90,0	2,5	1	-0,2	5,5	14,8	1	0,4	0,2

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 6

			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
2	6	65	Rara											RaraCls	120,0	6,7	5	0,2	0,4	9,7	5	0,3	1,9
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,2	0,4	0,3	1,8	0,000	0,000	RaraFer	3520	212	5	0,2	0,4	412	5	0,3	1,9
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,2	0,3	0,3	1,6	0,000	0,000	PermCls	90,0	5,9	1	0,2	0,3	9,1	1	0,3	1,6
2	6	66	Rara											RaraCls	120,0	3,3	3	0,1	0,8	6,3	3	0,2	3,7
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,1	0,7	0,2	3,5	0,000	0,000	RaraFer	3520	148	3	0,1	0,8	502	3	0,2	3,7
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,1	0,6	0,2	3,2	0,000	0,000	PermCls	90,0	2,9	1	0,1	0,6	6,5	1	0,2	3,2
2	6	85	Rara											RaraCls	120,0	9,3	5	0,2	-3,7	6,6	5	0,2	1,1
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,2	-3,5	0,2	1,0	0,000	0,000	RaraFer	3520	73	5	0,2	-3,7	264	5	0,2	1,1
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,2	-3,3	0,2	0,9	0,000	0,000	PermCls	90,0	8,4	1	0,2	-3,3	5,7	1	0,2	0,9
2	6	86	Rara											RaraCls	120,0	14,8	5	-0,4	-3,4	0,0	3	-0,1	2,9
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,3	-3,2	-0,1	2,7	0,000	0,000	RaraFer	3520	210	5	-0,4	-3,4	310	5	-0,1	2,9
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,3	-3,0	-0,1	2,5	0,000	0,000	PermCls	90,0	12,9	1	-0,3	-3,0	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 2 ELEMENTO: 7

			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
2	7	59	Rara											RaraCls	120,0	8,5	3	-0,2	-2,0	14,9	3	-0,4	-10,3
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,2	-1,9	-0,3	-9,5	0,000	0,000	RaraFer	3520	111	3	-0,2	-2,0	134	3	-0,4	-10,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,2	-1,8	-0,3	-8,8	0,000	0,000	PermCls	90,0	7,1	1	-0,2	-1,8	12,5	1	-0,3	-8,8
2	7	66	Rara											RaraCls	120,0	10,3	3	0,3	0,3	25,7	3	0,7	1,3
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,3	0,2	0,7	1,2	0,000	0,000	RaraFer	3520	305	3	0,3	0,3	820	3	0,7	1,3
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,2	0,2	0,6	1,2	0,000	0,000	PermCls	90,0	9,1	1	0,2	0,2	23,3	1	0,6	1,2
2	7	86	Rara											RaraCls	120,0	17,5	5	-0,6	7,0	20,2	5	-0,6	2,7
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,6	6,5	-0,5	2,5	0,000	0,000	RaraFer	3520	1084	5	-0,6	7,0	768	5	-0,6	2,7
			Perm	0,2	0,00	0	1	-0,5	6,0	-0,5	2,3	0,000	0,000	PermCls	90,0	15,8	1	-0,5	6,0	17,8	1	-0,5	2,3
2	7	87	Rara											RaraCls	120,0	24,5	5	0,7	4,7	6,9	3	0,1	-8,9
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,7	4,3	0,1	-8,3	0,000	0,000	RaraFer	3520	1048	5	0,7	4,7	69	3	0,1	-8,9
			Perm	0,2	0,00	0	1	0,6	4,0	0,1	-7,6	0,000	0,000	PermCls	90,0	21,2	1	0,6	4,0	5,9	1	0,1	-7,6