

G

	SCALE MOBILI E ASCENSORI SIGLE
ASSA	ASCENSORE STRADA-ATRIO
ASAB	ASCENSORE ATRIO-BANCHINA
SMA	SCALA MOBILE STRADA-ATRIO
SMM	SCALA MOBILE ATRIO-MEZZANINO
SMB	SCALA MOBILE MEZZANINO-BANCHINA

COMMITTENTE

COMUNE DI PALERMO AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PALERMO

ATTREZZ	A S C E N S O R I ATTREZZAGGIO IMPIANTI AUSILIARI	I JSILIARI	
ZONA DI INSTALLAZIONE	NEL LOCALE MACCHINE	NEL VANO CORSA	NELLA CABINA(*)
IMPIANTO LUCE	SI	SI	SI ^(*)
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA	SI	NO	SI (**)
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	SI	SI	NO
IMPIANTO TVCC	NO	NO	SI (**)
IMPIANTO CITOFONICO	SI	NO	SI (**)
DIAGNOSTICA IMPIANTO	SI(*)	NO	SI(*)
IMPIANTO INTERCOMUNICANTE	<u>S</u>	NO	NO
AMPLIFICATORE ALIDIO LOOP	N O	N O	<u>0</u>

 \cap

D


П

H

SMB1-B

ASAB2

(*) INCLUSO NELLA FORNITURA DELL' IMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE
(**) PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE,
COMPRESO CAVETTERIA FINO AL LOCALE MACCHINE



ATTREZ	ATTREZZAGGIO IMPIANTI AUSILIARI	MPIANTI AUSILIARI		
ZONA DI INSTALLAZIONE NEL CASSONE	NEL CASSONE	NEL VANO MACCHINA	A SOFFITTO SOPRA I GRADINI	NEL LOCALE QUADRO COMANDO
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	NO	SI	SI	SI
IMPIANTO SPRINKLER	SI(*)	SI ^(*)	ON	NO
IMPIANTO TVCC	NO	NO	SI	NO
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA	NO	NO	SI	SI
IMPIANTO INTERCOMUNICANTE	NO	NO	NO	<u>S</u>
DIAGNOSTICA IMPIANTO	NO	SI(*)	NO	SI(*)

 \triangleright

W